



Het onderhouden van lieren roept wel eens vragen op. We leggen het je graag uit.

HOE VAAK ?

- Tenminste 1x2 jaar in het voorseizoen
- Vaar je in een zoutwateromgeving, dan adviseren we 1 à 2 maal per seizoen

WELK GEREEDSCHAP ?

- Een schroevendraaier met rechte zaagsnede om de trommel te verwijderen
- Een dun mes of klein zakmes om de pallen te verwijderen
- Een set inbussleutels, alleen bij grotere lieren
- Mild schoonmaakmiddel
- Droge niet pluizige doek



WELKE DELEN MOETEN WORDEN INGEVET ?

- Reinig de lieronderdelen met een mild schoonmaakmiddel
- Droog alle onderdelen met een droge, niet pluizige doek
- Vet vervolgens de tandwielstanden en rollagers licht in met Harken liervet.
- Overdrijf niet, teveel vet kan vuil en zand opnemen en de tandwielen beschadigen



WELKE DELEN MOETEN WORDEN GEOLIED ?

- Reinig de lieronderdelen met een mild oplosmiddel
- Droog alle onderdelen met een droge, niet pluizige doek
- De pallen (maken de klikkende geluiden) moeten worden gesmeerd met Harken pallenolie
Gebruik voor de pallen GEEN vet, want dan kunnen de pallen blijven plakken.



HOE WORDT DE TROMMEL VERWIJDERD ?

- Verwijder eerst de schroef die in de onderkant van de fitting van de lierhendel zit.
- Til vervolgens de mof samen met de trommel eruit.
- Verwijder de trommel voorzichtig
- Let op, omdat de rollagerkooi soms in de trommel blijft plakken kan het in het water vallen.

HOE WORDT DE STRIPPERARM AFGESTELD ?

- De stripperarm bepaalt waar de schoot uit de lier loopt en bedekt de bovenzijde van de lier volledig.
- Kan worden afgesteld op lieren van 16ST tot 53.2ST door de schroefdop en de contactdoos van de lierhendel van de lier te verwijderen.
- Til daarna de stripperarm op
- Draai deze dan in de gewenste positie en plaats de dop en schroef weer op hun plaats.
- Zorg ervoor dat de striperring wel weer onder de stripperarm geplaatst wordt

